

# Open red: Mecanismo Contacto Permanente

Marzo 2010

## Instrucciones de uso



Esta imagen representa la posición de los mandos de la silla. La forma de estos mandos, así como el asiento y el respaldo, varían con el modelo de silla.

### Elevación del asiento:

**A- Regulación de la altura del asiento con la palanca A:** Al presionarla hacia arriba el asiento sube si no soporta peso y baja cuando estamos sentados.

### Contacto permanente del respaldo:

**B- Al aflojar el mando B** la inclinación del respaldo queda liberada. El usuario puede elegir el ángulo asiento/respaldo al apretar el mando con lo que la inclinación del respaldo queda fijada.

### Regulación en altura del apoyo lumbar:

El respaldo se puede graduar en altura independientemente del asiento mediante un mecanismo de cremallera. Se regula desde la posición de sentado empujando el respaldo con las dos manos hacia arriba hasta alcanzar la altura deseada. Para volver hacia abajo se debe antes elevarlo al máximo con lo que el respaldo queda libre y vuelve a su posición más baja.

### Regulación de los apoyabrazos:

**Opcionalmente** la silla puede estar dotada con un juego de apoyabrazos regulables. La altura del apoyabrazos se regula presionando el pulsador situado en el eje y colocándolo en la posición deseada. Al soltar el pulsador el brazo queda fijo.

### Regulación longitudinal del respaldo:

**Opcionalmente** es posible separar longitudinalmente el asiento del respaldo presionando sobre un pulsador situado en la parte derecha del asiento y empujando este hasta la posición deseada (en un rango de 6 cm.). Al soltar el pulsador el asiento se fija.